

Kurzanleitung Fingerprint Magic Secure



Der Fingerabdruck jedes Menschen ist einzigartig. Der Hama Fingerabdruckscanner macht aus dieser Tatsache eine fälschungssichere Zugangskontrolle für den Computer. Paßwörter gehören der Vergangenheit an. Man braucht nur noch einen Finger in den Sensor legen und nach ca. 1-2 Sekunden erfolgt der Zugang. Durch die mitgelieferte Software lassen sich verschiedene Abdrücke speichern und so Mitarbeiter zum Administrator oder einfachen User erklären. Sensible Dateien lassen sich zusätzlich verschlüsseln.

Hardwareinstallation

- Verbinden Sie den USB Stecker vom Hama Fingerprint Magic Secure mit einer freien USE Schnittstelle am PC

Softwareinstallation

Installation der USB-Treiber

Die volle USB-Unterstützung ist nur ab Windows 98 gegeben. Unter Windows 95 B (OSR2.1) und mit installiertem USB-Support (Usbsupport.exe) ist zwar der Betrieb von USE Schnittstellen möglich, aber nicht ratsam. Es gibt immer wieder Probleme bei der Installation. Außerdem wurden nur sehr wenige USB-Treiber für Windows 95 angepaßt. Daher beschreiben wir hier auch nur die Installation unter Windows 98*:

Es erscheint die Maske "Neue Hardwarekomponente gefunden", der Fingerprint wird zunächst als "Unbekanntes Gerät" identifiziert. Kurz danach öffnet sich der Hardware Assistent und sucht nach den Treibern für "Unbekanntes Gerät". Klicken Sie auf ⇒ Weiter. Wählen Sie in der folgenden Maske („Wie möchten Sie vorgehen?") "Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen" ⇒ Weiter.

Markieren Sie nun " CD-ROM-Laufwerk" und legen die beiliegende CD ein ⇒ Weiter ⇒ Weiter.

Windows 98 lädt nun die benötigten Treiber von der CD. Klicken Sie abschließend noch auf "Fertig stellen".

Ob der Fingerprint ordnungsgemäß installiert wurde, können Sie unter Start ⇒ Einstellungen ⇒ Systemsteuerung ⇒ System ⇒ Geräte-Manager ⇒ "Universeller serieller Bus Controller" nachsehen. Dort muß der Eintrag "Jeil Data System Corp. Finger Print USB device" ohne Ausrufezeichen stehen.

Installation der Anwendungssoftware

Zum Installieren der Anwendungssoftware klicken Sie auf Start⇒ ausführen und geben D:\Setup ein (bzw. den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM). Das weitere Vorgehen entnehmen Sie bitte vom beigelegten Handbuch.

* Bei der „Zweiten Ausgabe“ wird der Adapter als „USB Device“ erkannt und nicht als „Unbekanntes Gerät“; ansonsten ist die Installation gleich.

Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Microsoft.

Technische Änderungen vorbehalten!