

1. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für das Hama Slimline Keyboard entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zur Bedienung Ihrer Tastatur und hält außerdem Antworten auf Fragen zu bestimmten Sondertasten bereit. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Platz auf.

2. INSTALLATION DER TASTATUR









Verbinden Sie den USB-Anschluss mit der USB-Schnittstelle am PC.



INSTALLATION DER SOFTWARE

Für die Benutzung der Multimedia-Tasten unter Windows 2000 ist es notwendig den Treiber unter www.hama.com zu downloaden und auf Ihrem PC zu installieren. Bitte beachten Sie, dass die Installation dieser Software nur unter Windows 2000 nötig ist. Bei den Betriebssystemen Windows XP/Vista funktionieren die Multimedia-Tasten ohne zusätzliche Software.

3. SONDERTASTEN

	Media Player	Startet den standardmäßig eingestellten Media Player
	Play/Pause	Gibt eine Mediendatei wieder bzw. schaltet auf Pause. Betätigen Sie die Taste erneut, um von Pause auf Wiedergabe zu schalten.
	Lautstärke Leiser	Vermindert die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke schneller zu vermindern.
	Lautstärke Lauter	Erhöht die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke schneller zu erhöhen.
	Mute	Ton aus
	E-Mail	Startet das als Standard eingestellte E-Mail-Programm.
	WWW	Startet den standardmäßig eingestellten Web-Browser.
	Rechner	Startet den Windows-Rechner.

Slimline Keyboard »SL 650«

