

Additional manual information**Zusatzinformation zur Bedienungsanleitung****GB** Additional information**6.4. Lighting**

- If you move the **DIMMER HI/LO** slide switch (13) to the HI position, the display will remain lit up.
- If you move the **DIMMER HI/LO** slide switch (13) to the LO position, the display will not be lit up.
- If you press the **SNOOZE / LIGHT** button (14) in this mode, the display will light up for approx. 5 seconds.

**Note**

You can only set constant display lighting (DIMMER HI/LO slide switch (13) in the HI position) when you are operating the base station with a power supply unit.

E Información adicional**6.4. Iluminación**

- Si desliza el interruptor corredizo **DIMMER HI/LO** (13) hasta la posición HI, la pantalla estará permanentemente iluminada.
- Si desliza el interruptor corredizo **DIMMER HI/LO** (13) hasta la posición LO, la pantalla no estará iluminada.
- Si pulsa la tecla **SNOOZE / LIGHT** (14) en este modo, la pantalla se ilumina durante aprox. 5 segundos.

**Nota**

La iluminación permanente de la pantalla (interruptor corredizo DIMMER HI/LO (13) en la posición HI) solo es posible cuando la estación base funciona conectada a la fuente de alimentación.

D Zusatzinformation**6.4. Beleuchtung**

- Schieben Sie den **DIMMER HI/LO**-Schiebeschalter (13) auf die Position HI, ist das Display permanent beleuchtet.
- Schieben Sie den **DIMMER HI/LO**-Schiebeschalter (13) auf die Position LO, wird das Display nicht beleuchtet.
- Drücken Sie in diesem Modus die **SNOOZE / LIGHT**-Taste (14), wird das Display für ca. 5 Sekunden beleuchtet.

**Hinweis**

Eine dauerhafte Beleuchtung des Displays (**DIMMER HI/LO**-Schiebeschalter (13) auf Position **HI**) ist nur bei Betrieb der Basisstation über das Netzteil möglich.

RUS Дополнительная информация**6.4. Подсветка**

- Чтобы включить подсветку, переведите ползунок **DIMMER HI/LO** (13) в положение HI.
- Чтобы выключить подсветку, переведите ползунок **DIMMER HI/LO** (13) в положение LO.
- Чтобы включить подсветку на 5 секунд, нажмите кнопку **SNOOZE / LIGHT** (14).

**Примечание**

Непрерывное включение подсветки (DIMMER HI/LO (13) в положении HI) возможно только при питании основного блока от электросети.

F Informations supplémentaires**6.4. Éclairage**

- Faites glisser le sélecteur **DIMMER HI/LO** (13) en position HI afin d'allumer l'écran en permanence.
- Faites glisser le sélecteur **DIMMER HI/LO** (13) en position LO afin d'éteindre l'allumage de l'écran.
- Dans ce mode, appuyez sur la touche **SNOOZE / LIGHT** (14) afin d'allumer l'écran pendant env. 5 secondes.

**Remarque**

Un allumage permanent de l'écran (sélecteur DIMMER HI/LO (13) en position HI) est possible uniquement lorsque la station de base est branchée sur le secteur.

I Informazioni supplementari**6.4. Illuminazione**

- Portando il cursore **DIMMER HI/LO** (13) in posizione HI, il display resta sempre illuminato.
- Portando il cursore **DIMMER HI/LO** (13) in posizione LO, il display non viene illuminato.
- Se in questa modalità si preme il tasto **SNOOZE / LIGHT** (14), il display viene illuminato per ca. 5 secondi.

**Nota**

Si consiglia di impostare l'illuminazione permanente del display (DIMMER HI/LO (13) in posizione HI) solo quando la stazione base viene messa in esercizio con l'alimentatore.

Additional manual information

Zusatzinformation zur Bedienungsanleitung



PL Informacje dodatkowe

6.4. Podświetlenie ekranu

- Aby ekran był stale podświetlony, należy przesunąć przycisk suwakowy **DIMMER HI/LO** (13) na pozycję **HI**.
- Aby ekran nie był podświetlony, należy przesunąć przycisk suwakowy **DIMMER HI/LO** (13) na pozycję **LO**.
- Naciśnięcie w tym trybie przycisku **SNOOZE / LIGHT** (14) podświetla ekran przez ok. 5 sekund.

i Wskazówka

Stale podświetlenie ekranu (przycisk suwakowy **DIMMER HI/LO** (13) na pozycji **HI**) jest możliwe tylko przy podłączeniu stacji bazowej do zasilacza sieciowego.

P Dodatkowe informacje

6.4. Iluminação

- Desloque o interruptor deslizante **DIMMER HI/LO** (13) para a posição **HI** para o visor ficar permanentemente iluminado.
- Desloque o interruptor deslizante **DIMMER HI/LO** (13) para a posição **LO** para o visor não estar iluminado.
- Neste modo, se premir o botão **SNOOZE/LIGHT** (14), o visor iluminar-se-á durante cerca de 5 segundos.

i Nota

Apenas é possível utilizar uma iluminação permanente do visor (interruptor deslizante **DIMMER HI/LO** (13) na posição **HI**) quando a estação base estiver a ser alimentada através da fonte de alimentação.