
















H Használati útmutató

Multimedia-billentyűzet »Slim«

Ha Windows 2000 operációs rendszer alatt akarja használni a multimédia-billentyűzetet, a nélkülözhetetlen multimédiás gombok használatához és a funkcióiról további tájékoztatást kaphat a szoftver-telepítéshez a www.hama.com honlapon. Vegye figyelembe, hogy a szoftver telepítése csak Windows 2000 alatt szükséges.

A Windows 2000 rendszeren kívül az XP, és a Vista /7, op. rendszereknél a multimédia-billentyűzet minden egyéb szoftver telepítése nélkül használható.

A multimédia-billentyűk funkció-leírása

	Stop: a weboldal letöltésének megállítása
	Frissítés: az aktuális weboldal frissítése
	Vissza: vissza az előző oldalra
	Előre: tovább a következő oldalra
	Kedvencek: kedvencek-lista megnyitása az Internet Explorerben
	Browser indítása: a szabványos beállítású Browser indítása
	E-mail: a szabványos beállítású E-Mail program indítása
	Hangerő növelés
	Hangerő reteszélése
	Hang kikapcsolás (némító kapcsoló)
	Vissza: előző média-fájl lejátszása
	Stop: média lejátszás megállítása
	Lejátszás/Szünet: média lejátszás indítása/szünet
	Előre: következő média-fájl lejátszása
	Kereső: kereső funkció megnyitása

Hardver telepítés

Csatlakoztassa a billentyűzet USB-dugaszát a számítógép szabad USB-aljzatához vagy egy USB-Hub-hoz. Ehhez a művelethez nem szükséges a PC-t bekapcsolni. Ha a fent leírtak szerint megfelelő Windows-verziót használ, nincs szükség kiegészítő telepítési műveletre. Abban az esetben, ha olyan Windows op. rendszert használ, amely kéri a kiegészítő telepítést, tegye be a telepítő lemezt a CD-ROM futóműbe és végezze el a kiegészítő telepítést.



hama[®]

Hama GmbH & Co KG
D-8651 Monheim/Germany
www.hama.com

hama®

P C - H A R D W A R E

Media Keyboard »K 404«



13057232