

## Wichtiger Hinweis zum internen Anschluss

Wenn Sie den internen Firewire-Anschluss (PORT01) benutzen, darf der erste externe (PORT0) nicht benutzt werden.

## Softwareinstallation

### Installation unter Windows XP:

Die Installation der Firewire-Karte erfolgt automatisch. Ob Windows die Hardware ordnungsgemäß installiert hat, können Sie im Geräte-Manager überprüfen. Klicken Sie hierzu auf

⇒ Start ⇒ Systemsteuerung (im klassischen Startmenü ⇒ Start ⇒ Einstellungen ⇒ Systemsteuerung) ⇒ Drucker und andere Hardware und dann auf System unter siehe auch (In der klassischen Ansicht Doppelklick auf System). Im Fenster Systemeigenschaften fahren Sie fort mit ⇒ Hardware ⇒ Geräte-Manager.

In der Sektion IEEE 1394 Bus-Hostcontroller muss der Eintrag "VIA OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller" ohne gelbes Ausrufezeichen vorhanden sein.

### Installation unter Windows ME:

Die Karte wird vollautomatisch eingerichtet. Beantworten Sie die nachfolgende Frage nach dem Neustart mit ⇒ **Ja**.

Ob die IEEE 1394-Karte ordnungsgemäß installiert wurde, können Sie unter **Start ⇒ Einstellungen ⇒ Systemsteuerung ⇒ System ⇒ Geräte-Manager ⇒ 1394 Bus Controller** nachsehen. Dort muss der Eintrag "VIA OHCI-kompatibler IEEE 1394 Host Controller" ohne gelbes Ausrufezeichen vorhanden sein.

### Installation unter Windows 98 SE:

Kurz nach dem Booten öffnet sich der **Hardware-Assistent** und sucht nach neuen Treibern für "PCI OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller". Klicken Sie auf ⇒ **Weiter**. Wählen Sie in der folgenden Maske ("Wie möchten Sie vorgehen?") "**Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen**" ⇒ **Weiter** ⇒ **Weiter** ⇒ **Weiter**. Windows kopiert nun die erforderlichen Treiberdateien. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, legen Sie die **Windows 98-CD** ein und klicken danach auf "**Ok**". (evtl. müssen Sie anschließend den Laufwerksbuchstaben für Ihr CD-ROM Laufwerk eingeben). Klicken Sie anschließend auf ⇒ **Fertig stellen**. Ob die IEEE 1394-Karte ordnungsgemäß installiert wurde, können Sie unter **Start ⇒ Einstellungen ⇒ Systemsteuerung ⇒ System ⇒ Geräte-Manager ⇒ 1394 Bus Controller** nachsehen. Dort muss der Eintrag "PCI OHCI Compliant IEE 1394 Host Controller" ohne gelbes Ausrufezeichen vorhanden sein.

### Installation unter Windows 2000 Prof.

Die Installation der Firewire-Karte erfolgt automatisch. Ob Windows die Schnittstellenkarte ordnungsgemäß installiert hat, können Sie unter **Start ⇒ Einstellungen ⇒ Systemsteuerung ⇒ System ⇒ Hardware ⇒ Geräte-Manager ⇒ IEEE-1394 Bus-Hostcontroller** nachsehen. Dort muss der Eintrag "VIA OHCI-kompatibler IEEE1394-Hostcontroller" ohne gelbes Ausrufezeichen vorhanden sein.