



Ⓒ Instalace software

Pro používání multimediálních tlačítek pod Windows 2000 je nutné stáhnout ovladače z [www.hama.com](http://www.hama.com) a nainstalovat je na Vašem počítači.

Vemte prosím na vědomí, že instalace tohoto softwaru je nutná pouze u Windows 2000.

U provozních systémů Windows XP/Vista fungují multimediální tlačítka bez přídavného softwaru.

Ⓒ Inštalácia software

Pre používanie multimediálnych tlačídel pod Windows 2000 je potreba stiahnuť ovládače z [www.hama.com](http://www.hama.com) a nainštalovať ich na Vašom počítači.

Zoberte prosím na vedomie, že inštalácia tohto softwaru je potrebná len u Windows 2000.

U provozních systémů Windows XP/Vista fungujú tlačíidla bez přídavného softwaru.

Ⓒ Software installation

To use multimedia keys in Windows 2000, you need to download the driver from [www.hama.de](http://www.hama.de) and install it on your PC.

Please note: Installation of this software is only required for Windows 2000

**67052221**