

Le „réseau USB“ de Hama vous offre la possibilité de mettre en réseau jusqu'à 17 ordinateurs à interface USB, sans devoir installer de carte réseau. Cette mise en réseau vous permet d'avoir accès à des jeux en réseau et à des appareils périphériques comme des imprimantes ou des lecteurs CD ROM à partir de chaque ordinateur, d'avoir également accès aux mêmes données à partir de chaque ordinateur ou encore de les transmettre d'un ordinateur à l'autre. La commande est effectuée à partir de Windows Explorer et l'environnement réseau. La configuration du réseau est effectuée de la même manière qu'en utilisant des cartes réseau.

Installation du logiciel

Le support USB complet n'est assuré qu'avec Windows98. L'utilisation d'interfaces USB est possible sous Windows95 B (OSR2.1) ainsi qu'avec un support USB déjà installé (Usbsupport.exe), mais elle n'est pas conseillée. Des problèmes sont souvent soulevés lors de l'installation car très peu de pilotes USB ont été adaptés à Windows95. C'est pourquoi nous ne décrivons ici que l'**installation sous Windows98** :

Consigne importante : Ne branchez pas le câble avant d'avoir terminé l'installation !!!

Insérez le disque pilote et cliquez sur „**Start**“, puis sur „**Exécuter**“, puis entrez „**a:\setup**“. Cliquez ensuite sur **OK**.

La préparation de l'installation est effectuée, puis la fenêtre „Welcome“ apparaît. Cliquez sur „**Suivant**“

Une nouvelle fenêtre apparaît, vous demandant „Choose Destination Location“. A ce point, vous pouvez modifier le répertoire d'installation ou installer le logiciel dans le répertoire par défaut. Cliquez sur „**Next**“ afin de démarrer l'installation standard du logiciel.

Vous serez ensuite prié de saisir un nom pour votre ordinateur. **Sélectionnez un nom différent pour chaque ordinateur du réseau**. Cliquez sur „**Next**“ après avoir saisi le nom.

Vous devez maintenant déterminer un „Workgroup“ auquel l'ordinateur appartient. **Enregistrez le même Workgroup pour chaque ordinateur dans le réseau**, par ex. „Réseau“. Cliquez ensuite sur „**Suivant**“.

Les fichiers sont alors copiés, puis la fenêtre „Setup complete“ apparaît. Cliquez sur „**Terminer**“.

Les pilotes du réseau sont alors installés. Insérez le disque Windows 98 et cliquez sur "OK" au cas où une telle demande apparaîtrait à l'écran (vous serez éventuellement prié de saisir les lettres de lecteur de votre lecteur de CD ROM).

Finalement, la question suivante apparaît „Do you want to reboot now?“. Retirez le disque du lecteur puis cliquez sur „**Oui**“. Vous pouvez à présent raccorder le câble de réseau USB à la connexion USB de votre PC ou de votre hub USB.

Exécutez également cette installation sur tous les ordinateurs que vous désirez connecter à l'aide du câble de réseau USB.

Vous pouvez connecter plus de deux ordinateurs en utilisant deux interfaces USB et plusieurs câbles de réseau. Un hub USB peut également être utilisé si vous ne disposez pas d'une seconde interface USB.

Fonctions de base du réseau

Pour activer le partage de fichiers et d'imprimantes :

Start ⇒ Paramètres ⇒ Commande du système ⇒ Réseau ⇒ Partage de fichiers et d'imprimantes : Vous pouvez ici activer le partage de fichiers et/ou d'imprimantes au cas où ce paramètre ne serait pas encore actif.

Partage de dossiers, de lecteurs et d'imprimantes :

Marquez le dossier, le lecteur ou l'imprimante dans Windows Explorer et appuyez sur le bouton droit de la souris. Cliquez sur ⇒ Partage. Sélectionnez alors „Partagé en tant que :“, saisissez un nom de partage et déterminez éventuellement un type d'accès. ⇒ Appliquer ⇒ OK.

Le partage des ressources est affiché dans Explorer à l'aide d'une main dans l'icône.

Accès aux dossiers et lecteurs partagés :

Cliquez sur l'environnement réseau dans Windows Explorer ou sur Desktop. Sélectionnez l'ordinateur à partir duquel vous désirez ouvrir les dossiers partagés. Les lecteurs et dossiers partagés apparaissent à l'écran.

Configuration des imprimantes partagées :

Cliquez sur ⇒ Start ⇒ Paramètres ⇒ Imprimante ⇒ Nouvelle imprimante ⇒ Suivant ⇒ Imprimante réseau ⇒ Suivant ⇒ Parcourir. Sélectionnez l'ordinateur auquel l'imprimante est connectée, puis l'ordinateur correspondant ⇒ OK. Sélectionnez OUI ou NON pour „Imprimez-vous à partir d'applications MS-DOS ?“ ⇒ Suivant. Sélectionnez un nom pour l'imprimante ⇒ Suivant. Décidez si vous désirez imprimer une page test ⇒ Terminer. L'installation de l'imprimante est exécutée.

Accessoires en option

USB Hub : article Hama réf. 42002, carte USB : article Hama réf. 44653, câble de rallonge USB 1,8m : article Hama réf. 45027